

MODU ZA PRIKOLICU - Povezivanje

I. Standardna varijanta

1. Crvena zica +30 vezuje se na stalno napajanje i OBAVEZNO osigurava osiguracem od 15A.
2. Zuto-zelena zica 31 masa, vezuje se na sasiju-karoseriju.
3. Pozicija braon zica 58 vezuje se na poziciono svetlo (na stop lampi).
4. Stop svetlo plava zica 54 vezuje se na stop svetlo (na stop lampi).
5. Migavac L (levi), crna zica, vezuje se na levi migavac (na stop lampi).
6. Migavac R (desni), crna zica 2, vezuje se na desni migavac (na stop lampi).

NAPOMENA: Ovo vezivanje je za sva vozila koja imaju razdvojena svetla pozicije, stop svetla i migavce, bez obzira da li je lampa sa standardnim sijalicama ili LED diodama.

II. Vozila koja imaju jednu sijalicu od 21W na koja su vezana pozicija i stop svetlo, modul za prikolicu vezuje se na sledeci nacin.

1. Pozicija - braon zica 58 vezuje se na svetlo tablice.
2. Stop svetlo - plava zica 54 vezuje se na trece stop svetlo.
3. Migavci standardno na levi i desni.

III. Vozila americke proizvodnje gde su stop svetla i migavac povezani na jednu sijalicu povezuju se na sledeci nacin:

1. Levi migavac - crna zica L, vezuje se na prednji levi migavac.
2. Desni migavac - crna zica R2, vezuje se na prednji desni migavac.
3. Stop svetlo - plava zica 54, vezuje se na trece stop svetlo ili na automat stop svetla.
4. Poziciono svetlo - braon zica 58, vezuje se na svetlo registarske tablice.

Na modulu je ugradjen prekidac 0-1, koji omogućuje da se uredjaj iskljuci kada se prikolica ne koristi. Kada je prekidac ukljucen, na modulu sija zelena sijalica. Uredjaj je zasticen i dodatnim osiguracem od 20A na samom uredjaju.

Po posebnoj porucbini moze se uraditi i modul koji aktivira svetlo za maglu i rikverc svetlo.

Napomena: Pre prikljucenja prikolice obavezno proveriti ispravnost instalacije prikolice.

Za sve dodatne informacije tel. 063-213-904, www.autoelektricar.rs